

UcxIfc 2.2
P032565
USB
ROTOR
KEY
PTT
JR1
JR2
JP7
JP6
JP5
Pico 2
BOOTSEL
DEBUG
RUN
R1
R2
R3
C1
12V
IN
Rel
PC
USB
Yaesu
Rotor
Control
KEY
PTT
20..17
16...9
8..1
-
+
12...24V